

# SolidWorks2011 安裝注意事項

## 重要聲明

- ✧ SolidWorks2011 支援 WindowsXP Professional 及 Vista Business 及 Windows7 Professional 作業系統 ( 包含 32 及 64 位元 ) 。
- ✧ 一支 SolidWorks 單機版或網路版序號，只允許啟動一台電腦。若要更換啟動電腦，請務必先歸還使用許可。( 詳 SolidWorks2011 轉換作業 )
- ✧ 請務必事前做好 SolidWorks 版本使用權的釐清或移轉，以確保其使用並且避免日後相關衍生性費用的發生。無論單機或網路版，皆無硬體保護鎖裝置。


### 備註：

- 安裝 SolidWorks2011 單機版時，建議以新安裝的方式來安裝，請將舊有之 SolidWorks 移除。移除前請先記得將使用權歸還(詳 SolidWorks2011 轉換作業，於本文件第 6 頁)。
- 強烈建議您在 SolidWorks2011 中開啟 SolidWorks 文件前 ( 零件、組合件和工程圖 )，進行備份所有文件(包含文件範本、圖頁格式、或 DesignLibrary 等等)。這些文件在開啟時自動轉換為 SolidWorks2011 的格式。一旦轉換並儲存後，則無法在先前 SolidWorks 版本中，進行存取。
- 建議您安裝 SolidWorks 時，關閉防毒軟體。在安裝之後，重新啟動防毒軟體。
- 請使用 Intel® Core™ 或 AMD Athlon™ 為基礎的電腦。建議使用 Core™ 2 or 同等級以上電腦。基本需求 RAM 1GB 以上 ( 建議 Win7 64 位元 6GB 以上 )。由於對效能的考量，您最好有足夠的記憶體 RAM 以供您經常操作的檔案大小使用。並強烈建議你，若使用 32 位元電腦或 WindowsXP 作業系統時，使用虛擬記憶體輔助，最小值約 3600MB，最大值 4092MB。且在系統磁碟，保留 2GB 空間以上。
- 經過測試的 OpenGL 圖形介面卡及驅動程式清單，可查閱下列網址 <http://www.solidworks.com>。
- 當昇級 SolidWorks2011 Service Pack 時，需搭配原始安裝所用之 DVD 片，依從指示昇級。
- 當昇級 SolidWorks2011 Service Pack 時，會確認您的軟體是否在維護合約內，在維護合約內的客戶，方有權力進行 Service Pack 昇級。
- SolidWorks2011 版本為 Internet 線上註冊或 E-mail 註冊方式。
- 若為 SolidWorks 2011 網路版時，請先參閱『SolidWorks 2011 網路版 License Manager 安裝流程』於文件第 8、9 頁，進行 License Manager 安裝於 Server 後，再作以下 Client 安裝。
- 由於 Service Pack 版本，所以安裝畫面略有差異，但不影響安裝流程。

★ 若不清楚貴公司之序號啟動狀況，請來電洽詢 ★

## SolidWorks 2011 Install 流程

1. 首先將 SolidWorks2011 DVD 放入光碟機 ( 請確認您的作業系統，放入正確 DVD )。光碟機應可自動執行，產生安裝畫面，如無，可執行 DVD 目錄 setup.exe。DVD 有分 for 32 位元 及 64 位元 版本。
2. 選擇「單機安裝」，「下一步」，電腦自己跳出原有之 SolidWorks 序號或請輸入 SolidWorks 序號，此序號共 24 個數字及英文字母組合。若有購買其它產品，序號亦一併輸入。



3. 若網際網路 Internet 是連線狀態，會自行偵測安裝模組。若網際網路 Internet 未連線狀態，待未連線畫面出現後，請按「取消」。




## SolidWorks 2011 Install 流程

4. 若網際網路 Internet 是連線狀態，會自行偵測安裝模組，呈現於畫面，按「馬上安裝」。

若網際網路 Internet 未連線狀態，請按「變更」，請自行設定所購買模組，並按「馬上安裝」。

P.S. 下載選項，背景下載程式，建議：不要使用。以免軟體執行運作時，背景 Internet 仍在執行 Server Pack 更新，降低軟體效能。



5. 進入安裝畫面。



6. 安裝完成。您可選擇是否顯示新增功能、填寫問卷、參加 SolidWorks 改善計畫等，選擇「完成」後，部份電腦會因系統資源關係，要求重新開機。




7. 若為網路版 Client 端安裝，將不會有以下步驟 8、9「SolidWorks 產品啟動」畫面流程。

而是在安裝過程中，輸入 SolidWorks License Server 的名稱，例如：25734@SWServer 或 25734@192.168.2.11 (25734 為 Port 代號，SWServer 為 SolidWorks License Server 的電腦名稱，亦可用該電腦 IP 代替)，即可進入完成程序。

## SolidWorks 2011 Install 流程

8. 啟動 SolidWorks2011，進入「SolidWorks 產品啟動」畫面，若網際網路 Internet 為連線狀態，選取「要現在啟動我的 SolidWorks 產品(建議使用)」，填寫真實 E-Mail，「下一步」。若網際網路 Internet 未連線狀態，請使用「手動經電子郵件」於文件第 5 頁。



9. 按「下一步」，「啟動/重新啟動成功」，您所購買的產品項目會出現在產品的表格中，「完成」。



10. 選擇「接受」使用許可協議書，設定慣用之單位及尺寸標準，即進入 SolidWorks2011 軟體操作畫面。




**完成**：恭喜您！完成了 SolidWorks 的安裝，若有任何的問題，歡迎您不吝賜教並與實威國際各地分公司人員聯絡洽詢。

## SolidWorks 2011 Install 流程

### 手動經電子郵件流程：


1. 電腦無法直接連結網際網路時，請於詢問您要如何啟動您的 SolidWorks 產品，點選「手動經電子郵件」，按「下一步」，填寫相關資訊，全部使用英文資料。
2. 點選「儲存」，將檔案儲存至電腦中。按「下一步」，「完成」。



3. 將儲存完成的檔案寄至 [activation@solidworks.com](mailto:activation@solidworks.com)。

P.S. 若是第一次安裝 SolidWorks，產生之檔案為環境規劃檔，E-Mail 至原廠註冊後，原廠會回覆環境規劃認可檔案，於第 4 步驟，「開啟」該檔後，再重覆以上，如 1、2 步驟，再產生一次啟動檔案，再 E-Mail 至 [activation@solidworks.com](mailto:activation@solidworks.com)，原廠即會寄來您的序號文字啟動檔案。再如以下第 4 步驟「開啟」。

4. 原廠寄來您的序號文字啟動檔案。點選「開啟」，將此檔案輸入，即可完成啟用。若已離開此畫面，請重新開啟 SolidWorks，進入「SolidWorks 產品啟動」「手動經電子郵件」「開啟」畫面啟用。




## SolidWorks 2011 轉換作業

### A. 轉換時機

更換電腦使用時、升級電腦配備時、電腦重新安裝作業系統時、電腦 GHOST 時。

### B. Computer ID 如何查詢：開啟 SolidWorks，選擇下拉式功能表，「說明」、「顯示使用許可」、「關於」，即可瞭解您電腦名稱及電腦 ID。



### C. 單機版移轉作業

1. 啟動 SolidWorks，點選下拉式功能表「說明」、「轉換使用許可」，跳出「SolidWorks 產品啟動視窗」，若您的電腦可以直接連線至網際網路上，請點選「自動在 Internet 上(建議使用)」，若您的電腦無法直接連結網際網路，請跳至步驟 3。
2. 此時，跳出「SolidWorks 產品啟動」的視窗，告知啟動伺服器溝通中，請稍等，隨即跳出「轉移成功」的視窗，原本已啟動的產品已被歸還而成為空白，點選「完成」。



3. 若電腦無法連結網際網路時，請選「手動經電子郵件」，點選「儲存」，將檔案儲存至電腦中。



4. 將檔案 SWTransferRequest\_SWXXX.txt 寄至 activation@solidworks.com，約 10 分鐘後，原廠即會寄來回覆的文字檔 SWTransferResponse\_SWXXX.txt。點選「開啟」，將此檔案輸入，即跳出「轉移成功」的視窗，完成轉換動作。


## SolidWorks 2011 轉換作業

### D. 網路版移轉作業

1. 於作業系統中，「所有程式」「SolidWorks2011」「SolidnetWorks License 管理員」「SolidnetWorks License 管理員」，出現 SolidWorks SolidnetWorks License 系統管理員畫面。按下「修正」項目，出現 SolidWorks 產品移轉畫面，選擇「轉移軟體使用許可」，按「下一步」。



2. 若您的電腦可直接連線至網際網路上，請點選「自動在 Internet 上(建議使用)」，若您的電腦無法直接連結網際網路，請跳至步驟 4。



3. 此時，跳出 SolidWorks 產品啟動 的視窗，告知啟動伺服器溝通中，請稍等，隨即跳出「轉移成功」的視窗，原本已啟動的產品已被歸還而成為空白，點選「完成」。
4. 若電腦無法連結網際網路時，請選「手動經電子郵件」，點選「儲存」，將檔案儲存至電腦中。
5. 將檔案 SWTransferRequest\_SWXXX.txt 寄至 activation@solidworks.com，約莫 10 分鐘後，原廠即會寄來回覆的文字檔 SWTransferResponse\_SWXXX。點選「開啟」，將此檔案輸入即跳出「轉移成功」的視窗，完成轉換動作

# SolidWorks 2011 網路版 License Manager 安裝流程

※ SolidWorks 2011 網路版，已提供昇級方式，舊版 SolidWorks License Manager 無須移除，即可進行安裝。

- 1、首先將 SolidWorks 2011 DVD 光碟片，放入光碟機。選擇目錄 swlicmgr，執行 setup.exe。出現歡迎使用畫面，按「下一步」，出現輸入 SW 序號畫面，輸入 24 碼序號後(4 個字一組，中間空白，共四組)，按「下一步」。



- 2、出現安裝路徑選擇畫面，依內定值，按「下一步」，出現語言選擇畫面，按「下一步」。




- 3、按下「安裝」，即進行安裝流程至「完成」。



## SolidWorks 2011 網路版 License Manager 安裝流程

4、於作業系統中，「所有程式」「SolidWorks2011」「SolidnetWorks License 管理員」「SolidnetWorks License 管理員」，出現啟動使用許可畫面，選擇「是」。



5、進入 SolidnetWorks License 伺服器資訊，按「下一步」。若網際網路 Internet 是連線狀態，選擇「自動在 Internet 上」，輸入真實 E-mail，按「下一步」。若網際網路 Internet 未連線狀態，請參考文件第 5 頁：手動經電子郵件流程。



6、您所購買的產品項目會出現在產品的表格中，『完成』後，即回到 SolidWorks SolidnetWorks License 系統管理員畫面，「確定」將表示您完成了 SolidWorks License Manager 安裝。



7、恭喜完成了 SolidWorks License Manager 的安裝，您可再進行 [SolidWorks Client 的安裝](#)。  
P.S. 若網路版 License Server 電腦需要更替時，請先歸還 License，請參考文件第 7 頁。